MANUAL DE USUARIO



delamora

INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros adquiriendo una de nuestras cocinas.

A continuación vamos a detallar una serie de indicaciones para el buen uso y mantenimiento de su cocina. Teniendo en cuenta estos consejos, podrá disfrutar de su cocina en perfecto estado por muchos años.

Recuerde que los desperfectos ocasionados por la no diligencia en estas indicaciones no serán objeto de garantía.

Mantenimiento del entorno

Es conveniente que la cocina tenga una buena ventilación, por lo que las rejillas de ventilación deberán estar al descubierto.

La temperatura ideal para el mantenimiento de los muebles está en el rango de 16 a 26°. Deberá mantenerla en estos valores.

La humedad ambiental de la estancia debe mantenerse entre 35 y 65%. Para los modelos con puertas de madera rechapados naturales entre 45 y 55%.

Evite la exposición directa del sol en las horas centrales del día, tanto en los muebles como en los electrodomésticos pues causa deterioro en estos. Cierre las cortinas para evitar que el sol irradie directamente. Las puertas lacadas y barnizadas son especialmente sensibles a la exposición prolongada al sol, pues causa su decoloraciones.

Recomendaciones relativas a las encimeras

La encimera de la cocina es la superficie de trabajo, por ello la zona de más uso en la cocina. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones especificas para las encimeras estratificadas:

Nuestras encimeras de estratificado soportan vertidos ocasionales de alimentos, pero debe limpiarse inmediatamente pues determinados productos pueden dejar manchas tras una exposición prolongada.

No permita que se acumule agua u otro líquido sobre la encimera, especialmente en las juntas del fregadero, placa u otros encastres. Séquelo con prontitud para evitar que penetre en las juntas de montaje y dañe los muebles.

No corte alimentos directamente sobre la encimera, para no rayarla utilice una tabla de corte.

Cuando retire un recipiente caliente de la zona de cocción, no lo coloque directamente sobre la encimera, ponga un protector.





Para otras encimeras como granitos, porcelánicos u otros materiales, le recomendamos que siga las indicaciones del fabricante.

Recomendaciones relativas al vapor y humedad

Los muebles de cocina están fabricados con materiales sensibles a la humedad, especialmente perjudiciales son las emanaciones directas de vapor que pueden hacer que se despeguen los cantos de los muebles y de las puertas. Por lo que se debe tener en cuenta:

Encender desde el primer momento la campana extractora, cada vez que se disponga a cocinar.

Abrir la olla a presión bajo la campana y con esta en funcionamiento.

Secar la condensación de vapor que se adhiere a los costados y frentes de los muebles.

No utilizar pequeños electrodomésticos que emanan vapor o calor debajo de los muebles altos. Utilícelos en la zona delantera de la encimera o si es necesario bajo la campana extractora encendida.

Una vez terminado el ciclo de lavado del lavavajillas, espere un mínimo de 20 minutos antes de abrir la puerta. Con ello el vapor se condensará en el interior del aparato y se producirá una emanación moderada.

Verifique la estanquidad del horno comprobando la emanación de calor a los muebles colindantes. Si lo encuentra demasiado caliente, es probable que se hayan deteriorado las juntas, que se deben sustituir para no deteriorar los muebles. Si han elegido puertas en polilaminado, es necesario la colocación de protectores.

Recomendaciones relativas al uso de los muebles

Los muebles cumplen sobradamente pruebas de resistencia diseñadas para testar los herrajes y materiales con gran cantidad de ciclos de uso, pero siempre utilizándolos para el uso al que están destinados.

No apoyarse sobre las puertas o cajones abiertos, se pueden producir holguras o mal funcionamiento de los herrajes.

No cortar directamente sobre la encimera de estratificado o rechapado, utilizar una tabla adecuada para este fin.

No permitir que los niños usen los módulos altos o baldas colgándose de ellos o balanceándose sobre los cajones y gavetas como juego. Tampoco se deben usar las baldas de los muebles bajos como escalera improvisada. Estas acciones además de dañar los muebles ponen en riesgo su seguridad.

No fuerce los herrajes más allá de su apertura máxima ni haga tope con brusquedad.

Si tiene que almacenar artículos de gran peso, colóquelos en los módulos bajos, de esta manera se asegura de no sobrecargar los muebles altos y evita el riesgo de caída al almacenarlo o retirarlo.

Evite el vertido de productos corrosivos o excesivamente fuertes como el vinagre en los muebles y herrajes. Si esto sucede, límpielos con prontitud.

Recomendaciones para la limpieza y el mantenimiento

Para la limpieza de los muebles como norma general se debe usar un paño de celulosa o microfibras húmedo con agua; si fuera necesario se podría utilizar jabón neutro, secando bien las superficie con otro paño.

Si se trata de muebles lacados, los paños deben estar humedecidos y ser especialmente suaves, pues tienen menor resistencia al roce. Secarlos en una sola dirección para evitar que queden empañados.

Si se trata de maderas barnizadas recuerde limpiar y secar en la dirección de la veta, preferiblemente con paño húmedo, si utiliza jabón, que sea neutro. No usar productos que contengan disolventes o acetonas.

A continuación detallamos las contraindicaciones más habituales:
.-No utilizar limpiadores, detergentes ni productos abrillantadores que contengan elementos abrasivos, acetonas, amoníaco, lejía o disolventes.
.-No usar estropajos pues rayan las superficies de puertas o encimeras.
.-No limpie en seco las superficies de puertas en especial las superficies lacadas alto brillo ya que pueden perderlo con el roce de los paños secos de micro fibras.
.-No utilizar aparatos que emitan vapor para limpiar.

Barnizados y lacado	Cómo limpiar
Bebidas, manchas origen vegetal	Usar un paño humedecido y secar
Cera	Retirar lo máximo posible y limpiar con un paño humedecido con agua caliente y secar
Grasa	Usar una esponja húmeda y jabón para vajillas aclarar y secar
Manchas de cal	Usar una esponja húmeda y secar enseguida
Huevos, manchas origen animal	Usar una esponja húmeda y jabón para vajillas aclarar y secar
Tinta	Alcohol (No en barniz), zumo de limón u otro producto comercial para óxido

INDICACIONES PARA MONTAJE DE CAJONES





EXTRACCIÓN DEL CAJÓN

Importante tirar hacia arriba con el cajón en posición totalmente abierta.



REGULACIÓN INCLINACIÓN GAVETA



REGULACIÓN LATERAL



REGULACIÓN ALTURA



INDICACIONES PARA REGULACION BISAGRAS





Testadas para 80.000 ciclos de apertura, las bisagras Tiomos disponen de tres regulaciones posicionales

Además de las regulaciones posicionales, esta bisagra dispone de una palanca reguladora de velocidad

NIVEL INTERMEDIO
La palanca de regulación indica
• hacia abajo en caso de tope a la izquierda
o hacia arriba en caso de tope a la derecha
Apto para:
• Puertas estándar

NIVEL LIGERO
• en dirección hacia el lateral del mueble
Apto para:
• puertas pequeñas y ligeras

NIVEL PESADO
La palanca de regulación indica
• en dirección hacia el lateral del mueble
Apto para:
• puertas pequeñas y ligeras

Nivel intermedio (ajuste de fábrica)



Nivel ligero



Nivel pesado



GARANTÍA

Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía adquiriendo una de nuestras cocinas.

Tenemos gran confianza en nuestros productos, por lo que esperamos que le proporcionen una experiencia de uso y durabilidad satisfactoria. No obstante, en caso de necesitar hacer uso de esta garantía recuerde conservar la factura de compra, pues le será requerida.

Coberturas de la garantía:

Esta garantía se rige por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La ley fija el plazo de garantía en 2 años desde la entrega de la cocina.

La modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, recoge la ampliación de los plazos de la garantía. Esta medida, supone la ampliación de 2 a 3 años, para las cocinas que sean entregadas desde el 1 de Enero de 2022 en adelante.

Nuestra empresa amplia la cobertura hasta completar un total de 10 años. Con garantía de reposición de cualquier pieza o material defectuoso, no incluyendo la mano de obra de instalación si fuera necesaria. Como excepción, el componente puertas del tipo polilaminado (para las cocinas que incorporen este tipo de puertas) tendrán una garantía de reposición de 5 años en total, tal y como concede el fabricante de este componente.

En los productos que nuestra empresa no fabrica, sino que actúa como distribuidora, como es el caso de artículos de iluminación y electrodomésticos, la garantía será la que ofrece el fabricante de estos productos.

La garantía cubre cualquier tipo de defecto de fabricación, Delamora Espacio Integral repondrá o reparará el material defectuoso en el menor tiempo posible. En caso de material descatalogado las piezas a sustituir serán de similares características a las originales. En la conformidad del producto final con respecto a la muestra debe considerarse que hay unos márgenes de tolerancia debido a distintas partidas de fabricación de producto. Así como variaciones de tono originadas por el paso del tiempo con la incidencia de la luz y la humedad. Siempre buscaremos minimizar estas diferencias, pero en caso de difícil abastecimiento, nos reservamos el derecho de utilizar productos de otros proveedores, garantizando que se mantengan las mismas características cualitativas y funcionales.

Requisitos para la cobertura

- Que nuestros productos hayan sido instalados por un distribuidor oficial.
- Que los productos no hayan sido modificados o alterada su configuración de fábrica.
- Que hayan sido cumplidas las indicaciones de mantenimiento y limpieza del manual.
- Que los productos de limpieza empleados hayan sido los recomendados en las indicaciones del manual.

No serán objeto de garantía los daños ocasionados por

- Vertidos de productos como vinagre, ácidos, acetonas, lejías o cualquier otro producto corrosivo.
- Vertidos de agua no retirados con prontitud.
- Exposición al vapor por no uso de campana extractora, mal funcionamiento de esta, o disipaciones de vapor del lavavajillas.
- Exposición a fuente de calor como la disipación el calor del horno, calentador, exposición directa del sol.
- Golpes o arañazos comunicados con posterioridad a 3 días hábiles desde la instalación de la cocina.

Para el caso de productos como maderas y rechapados, no serán objeto de garantía las variaciones en las vetas ni tonalidades producto propias de la naturaleza del material, o variaciones en el envejecimiento del mismo por diferentes exposiciones a la luz.

Como hacer uso de la garantía

Cualquier reclamación debe realizarla a través de nuestros distribuidores, quienes se encargarán de notificarlo a fábrica.

Le rogamos que lea con detenimiento y tenga en cuenta las indicaciones de mantenimiento y limpieza. Respetando estas pautas podrá sacar el máximo rendimiento en cuanto a durabilidad de su cocina. Tenga en cuenta que los daños ocasionados por la no diligencia en estas indicaciones no serán objeto de garantía.

Fecha: _____

Referencia cocina: _____

delamora

Sello y firma distribuidor

Delamora Espacio Integral S.L.
Calle del Roble s/n - Pol. Industrial Uranga
C/P 28942 - Fuenlabrada (Madrid) - España
delamora@delamora.es www.delamora.es